



# TIPPS UND TRICKS: FAHREN UND LADEN

# Fahrzeug öffnen.

1

**Fahrzeug öffnen:** Flinkster-Kundenkarte oder Smartphone-App vor das **Lesegerät hinter der Windschutzscheibe** halten. Nach einigen Sekunden **öffnet** die Zentralverriegelung **hörbar** (die Kontrollleuchte wechselt von **rot** auf **grün**.)



2

**Fahrzeugschlüssel entnehmen.** Fahrzeugschlüssel und Ladekarte befinden sich in der dafür vorgesehenen Halterung im Handschuhfach. **Schlüssel herausnehmen** und im Wagen ablegen (z.B. Ablage zwischen den Sitzen).



3

**Ladekabel entriegeln:** **Hebel** mit blauem Steckersymbol neben dem Lenkrad **ziehen**, um das Ladekabel zu entriegeln. Der Ladevorgang ist beendet.



# Vorbereiten und losfahren.

4

## Ladekabel entfernen:

Das Kabel sowohl vom **Fahrzeug** (Motorhaube) als auch von der **Ladesäule** trennen und im Kofferraum in die dafür vorgesehene Kabeltasche legen.



4

!

**Beide Ladeanschlussdeckel** (Motorhaube) verschließen.



5

## ...und starten:

Mit **START/STOP-Taste** (über dem Wahlhebel) starten, Bremspedal treten, Wahlhebel der Automatikschaltung auf die gewünschte Fahrtrichtung stellen: „D“ (vorwärts) oder „R“ (rückwärts) und losfahren.



5

# Zurückbringen und anschließen.

1

## Fahrzeug zum Stellplatz zurückbringen:

- Wahlhebel der Automatikschaltung auf „P“ stellen.
- Mit **START/STOP-Taste** Fahrzeug ausschalten.



2

## Ladeanschlussdeckel entriegeln:

**Hebel** mit blauem Steckersymbol neben dem Lenkrad **ziehen**, um den Ladeanschlussdeckel (Motorhaube) zu öffnen.



3

## Ladekabel anschließen:

Orangefarbenes Ladekabel aus dem Kofferraum holen und Ladeanschlussdeckel vorne am Fahrzeug öffnen: **Ladekabel am Fahrzeug anschließen.**



# Zurückbringen und anschließen.

4

**Fahrzeug laden:** Mit der **grünen ewb-Ladekarte (Handschuhfach)** an der Ladesäule anmelden und den Hinweisen des Display folgen: Das freie Ende des Ladekabels in die Ladesäule stecken bis es **spürbar einrastet**.



4



!

Sobald Strom fließt, erscheint am Display „**Fahrzeug wird geladen...**“.

5

**Abschließend** Ladekarte und Chip am Fahrzeugschlüssel nebeneinander in die dafür vorgesehene **Halterung im Handschuhfach** stecken.



2

6

**Verriegeln und abmelden.** Flinkster-Kundenkarte oder Smartphone-App vor das Lesegerät hinter der Windschutzscheibe halten. Die Zentralverriegelung **verschließt hörbar** (Kontrollleuchte wechselt von **grün** auf **rot**)



3



# Wissenswertes

> **Ihre Kundenkarte** öffnet das Fahrzeug beim Abholen und verschließt es bei der Rückgabe.

Während der Mietzeit benutzen Sie bitte ausschließlich die Fahrzeug-Schlüsselkarte zum Fahren, Verschließen und Öffnen des **zeo**.

> **Vor dem Fahrtantritt** den **zeo** auf eventuelle Schäden oder Mängel überprüfen und mit der im Bordbuch befindlichen Schadensliste abgleichen. Neuschäden melden Sie bitte vor Fahrtbeginn telefonisch dem Flinkster Kundenservice **(069 42 72 77 00)**.

> **„Tanken“/Laden:** Der **zeo** ist bei Fahrtantritt normalerweise geladen, die Reichweite erscheint im Display des Fahrzeugs.

> **Reichweite, geschätzt:**

- Beim 5-Sitzer (Renault) etwa 110 – 150 Km, beim 7-Sitzer (Nissan) etwa 90 – 130 Km.
- Die Reichweite wird von folgenden Faktoren beeinflusst: Fahrstil, Außentemperaturen und der entsprechenden Nutzung von Heizung und Klimaanlage.
- **Tipp:** Vor der Abfahrt den **zeo** im Sommer vorkühlen, bzw. im Winter vorheizen, solange er noch an der Ladesäule hängt. So steigen Sie in ein klimatisiertes Fahrzeug mit voller Reichweite.
- **Tipp:** Energiesparmodus nutzen - Aktivieren Sie den „eco“-Schalter.

> **Zwischenladen unterwegs:**

- Sie können mit der ewb-Ladekarte (Handschuhfach) bei **allen Ladestationen der ewb** kostenfrei laden.
- Das Laden an Stationen **anderer Anbieter** (z.B. EnBW) ist möglich, aber kostenpflichtig und möglicherweise mit der Anmeldung beim Betreiber verbunden.
- Das Laden an einer **handelsüblichen Steckdose** ist mit dem Adapterkabel (Kofferraum) möglich. Dieser Ladevorgang ist langsamer und zur Reichweitenverlängerung geeignet.

> Ladestationen der ewb:

9 x in <b>Bruchsal</b>	2 x in <b>Östringen</b>
3 x in <b>Karlsdorf</b>	1 x in <b>Zeutern</b>
1 x in <b>Neuthard</b>	2 x in <b>Münzesheim</b>
2 x in <b>Dettenheim</b>	2 x in <b>Gochsheim</b>
3 x in <b>Forst</b>	2 x in <b>Zaisenhausen</b>
1 x in <b>Weiher</b>	2 x in <b>Sulzfeld</b>
2 x in <b>Ubstadt</b>	2 x in <b>Gondelsheim</b>
1 x in <b>Stettfeld</b> (ab 3/2017)	1 x in <b>Heidelsheim</b>
2 x in <b>Langenbrücken</b>	1 x in <b>Untergrombach</b>
2 x in <b>Mingolsheim</b>	1 x in <b>Unteröwisheim</b>

> **Parken an anderen Stationen:** Beim Parken auf anderen ewb-Stationen bitte den Platz „Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs“ benutzen.

> **Rückgabe:**

- Der **zeo** muss wieder **an der selben Station** abgestellt werden, wo Sie ihn geholt haben. Der Platz ist mit dem Schild „Carsharing“ bezeichnet.
- Die Fahrzeug-Schlüsselkarte und ewb-Ladekarte bleiben im **zeo** und werden im Handschuhfach in die dafür vorgesehenen Halterung gesteckt.
- Den **zeo** bei der Rückgabe bitte **immer an die Ladestation anschließen**, damit der nachfolgende Nutzer über ein voll geladenes Fahrzeug verfügen kann.



**Fahrzeug / Carsharing:**

Flinkster Kundenservice

24-h-Hotline:

**069 42727700**

**Fragen zur Ladestation:**

Energie- und Wasser-

versorgung Bruchsal (ewb)

24-h-Hotline:

**07251 706-400**

zeozwei**frei**®*UNTERWEGS*

...ist ein Projekt von:



...wird gefördert durch:

